

電子電路實習 實驗報告

實驗名稱:儀表放大器 AD620 電路實驗

系別:電子工程系 (第一)

班級:電子系二甲

組別:5

姓名:謝亞倫、王冠中

學號: C111112104、C111112168


任課老師:林俊宏

評分:A□ B□ C□

1. 實驗項目名稱: AD620 儀表放大器實驗

● 實驗原理與相關應用


儀表放大電路是由三個放大器所共同組成,其中的電阻 R 與 R_x 需在放大器的電阻適用範圍內。藉由調整電阻來調整放大的增益值,其關係是如下:



AD620 的基本特點為精確度高、使用簡易、低雜訊,應用十分廣泛


1、8 接腳要跨接一電阻來調整放大倍率,4、7 接腳需提供正 負相等的工作電壓,由 2、3 接腳 輸入的放大的電壓即可從接 腳 6 輸出放大後的電壓值。接腳 5 則是參考基準,如果接地 則接腳 6 的輸出即為與地之間的相對電壓。

$$G = \frac{49.4k\Omega}{R_G} + 1 \qquad R_G = \frac{49.4k\Omega}{G - 1}$$



資料來源: https://dl.amobbs.com/bbs_upload782111/files_22/ourdev_503625.PDF


公式推導:




● 實驗材料

外觀	規格	備註
8 7 6 5 AD620	AD620	線性 IC Rg 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 3 IN 6 OUTPUT OP VIEW
可變電阻	VR_1	50k
可變電阻	VR_2	500
麵包版		


● 結果與討論





測量結果:

RG	49400	12400	5490	2610	1000	499	249	100	49.9
Vi	1	1	1	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25
Vo	2.03	5.23	10.5	10.1	12.3	22.9	已飽和	已飽和	已飽和
G	1.998	4.984	9.998	19.931	53.442	99.879	198.82	495	990.98



2. 實驗項目名稱: AD620 電橋電路模擬 load cell 荷重元實驗

● 實驗原理與相關應用

荷重元(Load Cell)是一種特殊形式的力感測器,利用應變計和橋式電路組合成,當其受到了拉力或壓力時,將產生與作用力成正比的電壓輸出。

型式:包括壓式、拉力/壓式、剪切梁式、單點測力和環形荷重元。

典型和常見的荷重元結構有臺式稱重感測器、剪切梁式稱重感測器、S 型稱重感測器、搖臂銷稱重感 測器和壓力稱重感測器。

資料來源: https://www.systemaccess.com.tw/page/about/index.aspx?kind=1139

荷重元工作原理:

材料受力後會產生變形,物體受到應力或剪應力作 用,所引起的大小或形狀的改變量,即所謂的應變。應變 規用以檢測材料變形,廣範應用在結構、土木、負荷計、 計重器等。

如圖 1 為荷重元於電子磅秤之應用;將應變規貼在 鋁合金製的彈性體上以組成荷重元,施力後彈性體 變形會牽動應變規伸長或縮短。




圖 1 荷重元於電子磅秤之應用


資料來源:https://cht.nahua.com.tw/epaper/2011/186/


● 實驗材料

外觀	規格	備註		
8 7 6 5 AD620	AD620	線性 IC Rg 1 -IN 2 -IN 3 -Vs 4 AD620 TOP VIEW		
電阻	$R_1 = 2.2k\Omega \pm 5\%$	紅紅紅金		
R	$R_2 = 2.2k\Omega \pm 5\%$	紅紅紅金		
	$R_3 = 2.2k\Omega \pm 5\%$	紅紅紅金		

可變電阻	VR_1	50k
可變電阻	VR_2	500
麵包版		

● 實驗結果與討論





問題與討論:

1. 當 VR1 調到最大(50k), 把 VR2 值從最小調到最大, 請紀錄 AD620 的 2、3 腳位變化為何?

2 腳 : 0.02 V ~ 0.02 V 3 腳 : -7.34 V ~ 5.748 V

2. 當 VR1 調到最小,把 VR2 值從最小調到最大,請紀錄 AD620 的 2、3 腳位變化為何?

2 腳 : -1.8792 V ~ 1.6128 V 3 腳 : -7.142 V ~ 4.1490 V

3. 當 VR1 調到最大(50k),則 G=2,把 VR2 阻值調到使 Vo = 2V,請紀錄 AD620 的 2×3 腳位為何? 此時 VR2 阻值是多少?

2 腳 = 0.016V 3 腳 = 1.0196VVR2 = $2.9k\Omega$